

S19-399

Carrello rifiuti per il lavaggio oculare On-Site®

Installazione

Installazione

NOTA: L'unità On-Site viene posizionata sul carrello (rivolta verso l'uno o l'altro degli avvisi del lavaggio oculare) prima di riempire il serbatoio. Prima di riempire il serbatoio accertarsi che il rubinetto sul fondo sia "chiuso".

1. Montare le rotelle sul fondo del carrello servendosi degli articoli in dotazione.
 - Le rotelle fisse si montano sulla parte anteriore del carrello e quelle girevoli con blocco totale sulla parte posteriore. Allineare le ruote con i perni sul fondo del carrello e quindi fissare in posizione.
2. Collegare il tubo di scarico sul fondo del piedestallo di On-Site servendosi del morsetto (codice 146-083) e inserirlo in uno dei fori sulla parte superiore del carrello rifiuti (usare il foro più vicino alla parte posteriore dell'unità di lavaggio oculare). Mentre si inserisce il tubo nel foro, abbassare l'unità di lavaggio oculare sul ripiano del carrello.
3. Quando l'unità di lavaggio oculare On-Site è posizionata in modo corretto, riempirne il serbatoio seguendo le istruzioni delineate sulla parte frontale dell'unità.

